

## **NordicPipe Rehabilitering Monteringsveiledning.**

---

- 1) Trekk ovenn ut fra pipa, og åpne feieluke.**
- 2) En mann går opp på taket og senker ned ett metall målebånd med ett lodd i bunn, (ikke tau fordi dette strekker seg. Hold stramt ned til bunn, mann nr to setter en tape i midtsenter av ovnsullet i pipa og det samme inne i sotlukeåpningens senter. Trekk så målebåndet opp og legg det stramt ut på plen eller for ex. Terrasse.**
- 3) Sett så sammen pipa, en må som regel kappe for å få tilpasset avstanden mellom sotluke og ovennshullet, det må kappes i bunn av rørene.**
- 4) Bor ett hull på 10 – 12 mm nede i bunnlokket da dette sitter på røret eller T-uttaket, tre inn ett tau og knyt på innsiden av hullet.**
- 5) Numrer delene fra bunn og oppover med en tusj.**
- 6) Ta vekk den horisontale delen på T-uttakene, bare ved å løsne di to vingemutterene på innsiden av T-uttakene.**
- 7) Ta delene opp på taket og senk ned del for del, sett på skjøteringene og avstandsholderne der du vil ha dem, ca 2 meters avstand mellom disse.**
- 8) Ikke dra for hardt til skjøteringene på T-uttakene fordi du må ha muligheter til å vri piperørene nede for å få riktig position ut i ovennshullet og sotlukehullet.**

- 9) Dytt inn RockWool isolering inn rundt T-stykkene ,og på pipetopp under toppbeslaget,da får du varme luftlommer mellom rørene og gammel pipe ,dette lager da bedre trekk.**
- 10) Sett på toppbeslaget med ekspansjonsbolter i di 4 hjørnehullene på beslaget, 6mm +/-, legg en tettemasse under beslaget , og sett på topphatten.**
- 11) Ved skift av sotluke legg inn mørtel rundt røret inn til T-stykket , kanskje må du kappe dette røret litt, sett inn sotluka med en mørtel, eller fliselim.**
- 12) Sett på ovnsrøret som er 10 mm mindre i diameter enn uttaket i T-stykket , sett den selvklebende pakningen på ovnsrøret ,2 runder minimum,og skyv inn ovnen med ovnsrøret på, husk å sette pynteringen på før du skyver inn.**
- 13) Test trekken med tennposer eller tennbriketter, husk å ha tilstrekkelig med ventilering i rommet slik at ovnen får surstoff/forbrenningsluft.**
- 14) Hvis det er noe uklart fordi mange forhold er ulike, ring oss på 48179400, eller 97970422.**